CD-ROM ドライブ取扱説明書

C79705001

お買い上げいただいたコンピュータには、CD-ROM ドライブ（以降、本ドライブ）が装着されています。
本書では、本ドライブで使用できるメディアを記載しています。

本ドライブに関する注意や各部の名称、基本的な使い方は、コンピュータに添付されている『ユーザーズマニュアル』の次の箇所に記載しています。あわせてお読みください。

● 使用上の注意

「安全にお使いいただくために」、および「製品保護上の注意」

● 各部の名称

「使い始めるまでの準備」－「各部の名称と働き」

● 基本的な使い方

「コンピュータの基本操作」－「光ディスク（CD/DVD）ドライブを使う」

▶ 使用できるメディア

本ドライブで使用できるメディアは、次のとおりです。

メディアの種類		読み込み（Read）
CD メディア	CD-ROM	○
	CD-R	○
	CD-RW	○

制限

- 本ドライブに書き込み機能はありません（ライティングソフトは添付されていません）。
- 本ドライブで DVD メディアは使用できません（DVD 再生ソフトは添付されていません）。